


SMARTeSIGN-Player manuell aktualisieren am Beispiel des *PT-DAS-B6*

Diese Anleitung beschreibt die manuelle Aktualisierung der Inhalte auf dem SMARTeSIGN-Player, z.B. dem Modell *PT-DAS-B6*.


Normalerweise aktualisiert sich der Player selbständig einmal täglich. Die manuelle Aktualisierung ist dann hilfreich, wenn neue Inhalte auf das Gerät übertragen werden sollen oder tagesaktuelle Inhalte, wie z.B. die Wetterprognose, veraltete Werte anzeigen.

Die Aktualisierung eines Players kann von der Verwaltungsoberfläche mittels der Schaltfläche *Inhalt aktualisieren* durchgeführt werden, die sich in der Geräteansicht hinter jedem eingetragenen Player befindet.



Alternativ, z.B. wenn Sie über keinen Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche besitzen, kann diese Aktualisierung auch vom Gerät aus gestartet werden.

Präsentiert Ihnen der SMARTeSIGN-Player momentan wie gewohnt Inhalte, gelangen Sie über einen Rechtsklick in die Einstellungen der Applikation. In der Regel ist dort bereits die Kategorie *Content Server* vorausgewählt. Im rechten Bildschirmteil starten Sie über die Schaltfläche *Jetzt Inhalt aktualisieren* den gewünschten Vorgang.



Bitte haben Sie Geduld, während der Player sich aktualisiert! Er quittiert anschließend nacheinander mit den Meldungen *Update OK* und *Refresh OK*, bevor er selbständig wieder zur Präsentation wechselt.